

# TECHNISCHES DATENBLATT

# 5X1030000



## EIGENSCHAFTEN :

- System Plattform
- SoftPad Technologie
- Scheiben mit FLD Technologie
- Umhüllende Scheibe mit Basiskurve 9 für Extraschutz im Augenbereich
- Bügel in der Neigung einstellbar
- Weicher, hypoallergener Nasensteg, höhenverstellbar, um Druck zu vermindern
- Leichter Austausch der Bügel durch Kopfband
- Leichter Austausch der Scheiben
- Einfaches Anbringen des Zusatzrahmens
- Auch mit Korrektionscheiben erhältlich
- Große Filterauswahl

## RAHMENEIGENSCHAFTEN :

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Rahmentyp             | Brille            |
| Sehfeld               | >40°              |
| Einstellung Bügel     | Neigung und Länge |
| Gewicht (g)           | 28                |
| Maße (mm)             | —                 |
| Materialeigenschaften | Anallergisch      |
| Ersatzteile           | —                 |
| Rahmenmaterial        | NYLON             |

## SCHEIBENEIGENSCHAFTEN :

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Material Scheibe/Flip Up  | Polykarbonat                       |
| Scheibentönung            | transparent                        |
| Beschichtung              | Kratzfest PLUS / Antibeschlag PLUS |
| Zusätzliche Eigenschaften | —                                  |
| Dicke (mm) (+/- 0.1)      | 1.9                                |
| Basiskurve                | 9.0                                |
| Optische Klasse           | 1                                  |
| VLT % (+/-5%)             | 91.2                               |
| UV Schutz                 | 400                                |

## KENNZEICHNUNG :

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Betreffende Normen            | EN166 EN170          |
| Kennzeichnung Rahmen          | U EN166 FT CE        |
| Kennzeichnung Scheibe/Flip-Up | 2C-1.2 U 1 FT K N CE |

## ANWENDUNGSGEBIET

- F** Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit 45 m/s - niedrige Schlagenergie
- T** Mechanische Festigkeit hält stand bei Temperaturen von -5 bis +55
- K** kratzbeständig durch Beschichtung
- N** beschlagfrei durch Beschichtung

Erläuterungen

